

Ficha de informação do produto de acordo com Regulamento delegado (UE) 392/2012**Nome do fornecedor ou marca** Candy**Identificador do modelo** ROE H9A3TSEX-S**Capacidade algodão** 9**Tipo de secador de roupa** Bomba de calor Inverter**Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)** A+++**Consumo anual de energia (kWh/a)** 194**Secagem automática** Sim**Consumo de energia secador elétrico, plena carga - NOVO (2010/30)** 1,59**Consumo de energia secador elétrico, carga parcial - NOVO (2010)** 0,87**Consumo de energia modo-desligado (W)** 0,3**Consumo de energia modo-stand by (W)** 0,7**Duração do estado inativo (min)** 5**Tempo médio do programa** 184**Duração do programa normativo em carga completa** 235**Duração do programa normativo em carga parcial** 145**Classe de recuperação de água** A**Eficiência média de condensação carga completa %** 91**Eficiência média de condensação carga parcial %** 91**Eficiência de condensação** 91**Nível de ruído dB(A) re 1 pW** 69**Encastre / Instalação livre** Instalação Livre,

Baseado em 160 ciclos de secagem no programa padrão de algodões com carga total e parcial e o consumo nos modos de baixa potência. O consumo real de energia por ciclo dependerá da forma como o aparelho é utilizado. 2) O programa-padrão de algodões utilizado com carga total e parcial é o programa de secagem normalizado a que se referem as informações contidas no rótulo e na ficha. Este programa é adequado para secar roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para as roupas de algodão.