

Ficha de informação do produto de acordo com Regulamento delegado (UE) 392/2012**Nome do fornecedor ou marca** Candy**Identificador do modelo** CSOE C8TE-S**Capacidade algodão** 8**Tipo de secador de roupa** Condensação**Classe de eficiência energética - NOVA (2010/30/EC)** B**Consumo anual de energia (kWh/a)** 561**Secagem automática** Sim**Consumo de energia secador elétrico, plena carga - NOVO (2010/30)** 4,7**Consumo de energia secador elétrico, carga parcial - NOVO (2010)** 2,56**Consumo de energia modo-desligado (W)** 0,4**Consumo de energia modo-stand by (W)** 0,75**Duração do estado inativo (min)** 5**Tempo médio do programa** 126**Duração do programa normativo em carga completa** 165**Duração do programa normativo em carga parcial** 96**Classe de recuperação de água** C**Eficiência média de condensação carga completa %** 71**Eficiência média de condensação carga parcial %** 71**Eficiência de condensação** 71**Nível de ruído dB(A) re 1 pW** 69**Encastre / Instalação livre** Instalação Livre,

Baseado em 160 ciclos de secagem no programa padrão de algodões com carga total e parcial e o consumo nos modos de baixa potência. O consumo real de energia por ciclo dependerá da forma como o aparelho é utilizado. 2) O programa-padrão de algodões utilizado com carga total e parcial é o programa de secagem normalizado a que se referem as informações contidas no rótulo e na ficha. Este programa é adequado para secar roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo de energia para as roupas de algodão.